

Het geheugen is vol, wanneer er 85 toetsen van de radio-handzender opgeslagen werden. Het opslaan van bijkomende radio-handzenders is niet mogelijk. Dit wordt in de leermodus door het drie maal gezamenlijk knippen van de beide LED's aangeduid.

1

2

3

4

5

6

7

8

5 Onderhoud en verzorging

- Van beslagdelen die voor de veiligheid belangrijk zijn, moet regelmatig gecontroleerd worden of ze goed vastzitten en of er geen slijtage aanwezig is. In voorkomend geval moeten de borgschroeven vastgezet worden en de defecte onderdelen vervangen worden.
- De mechanische sluitfunctie en de soepele vergrendeling van het sluitsysteem moeten regelmatig (bv. minstens één maal per kwartaal) met de sleutel getest worden.
- Minstens één maal per jaar - volgens het gebruik ook vaker - moeten alle bewegende delen en alle toegankelijke smeerpunten van het sluitsysteem met technische vaseline ingevet worden en mechanisch en/of elektronisch op hun werking worden gecontroleerd.
- Om de bescherming tegen corrosie van de beslagdelen niet te verminderen, mogen uitsluitend ph-neutrale schoonmaak- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt, die geen schuurmiddelen bevatten.
- Elektronische componenten alleen droog schoonmaken.

6 Storing/onderhoud/oplossing

Storing	Betekenis	mogelijke oorzaak	Oplossing
Deur sluit niet automatisch	of massieve haak-schoten niet gesloten	<ul style="list-style-type: none"> • Deur kromgetrokken • te hoge aandrukdruk • Deur niet goed ingebouwd 	<ul style="list-style-type: none"> • Montage controleren, c.q. sluitplaten • Scharnieren afstellen
Schoot blijft „hangen“	Deur in middenbereik niet gesloten	<ul style="list-style-type: none"> • c.q. frezing bij de hoofdslotkast onvoldoende (zie hoofdstuk 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • c.q. frezing verbeteren
Deur kan niet gesloten worden	Taster blijft aan sluitplaat „hangen“	<ul style="list-style-type: none"> • Montage deurvleugel niet optimaal 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij het sluitplaat → de sluitplaat in de hoogte verschuiven (door middel van een schroevendraaier)
Motor werkt niet, hoewel de deur van spanning voorzien is	Deur kan niet geopend worden	<ul style="list-style-type: none"> • geen stroom via kabelverbinding 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelverbinding controleren (bv. bij KÜ-T1-STV contacten, bevestiging)

Storing	Betekenis	mogelijke oorzaak	Oplossing
Deur ontgrendelt niet via motor	Motor werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Stroomstoring • Uitval van voeding • Stroomtoevoer onderbroken, bijvoorbeeld bij kabelverbinding • Aansluitingsfout 	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanisch via profielcilinder/Kruk ontregelen dan opnieuw via profielcilinder vergrendelen • Werking van de voeding controleren • KÜ controleren, in voorkomend geval steekverbinding corrigeren en/of contacten, bevestiging controleren • Bekabeling op juistheid controleren
	Motor blijft staan	<ul style="list-style-type: none"> • Deur kromgetrokken • te hoge aandruwdruk • vergrendeling gaat moeizaam 	<ul style="list-style-type: none"> • Deur afstellen • Soepele werking controleren via profielcilinder/kruk
	Motor loopt, deur kan niet geopend worden	<ul style="list-style-type: none"> • Nachtschoot via profielcilinder uitgeduwd • te hoge aandruwdruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachtschoot via profielcilinder opnieuw intrekken • Aandruwdruk optimaal instellen (mogelijk aan de sluitplaten)
Stroomstoring wanneer a) Deur vergrendeld b) Deur open, ontgrendeld c) Procedure ontgrendeling	Deur wordt in bepaalde situaties niet van de schoot gehouden Bij opnieuw sluiten van de deur schuiven, in voorkomend geval nachtschoot of schoot niet volledig uitgeschoven	<ul style="list-style-type: none"> • Motor niet in ruststand of neutrale stand • Motor niet in ruststand of neutrale stand 	<ul style="list-style-type: none"> • Deur kan mechanisch worden bediend (profielcilinder, kruk) • Deur c.q. door vooraf gesloten nachtschoot dichthouden • Deur kan mechanisch worden bediend (profielcilinder, kruk), wanneer de motor opnieuw in de ruststand komt → volledig bedrijfsklaar
Radio-ontvanger neemt geen signaal aan. Led aan handzender licht op.	Deur ontgrendelt niet motorisch via radiosturing	<ul style="list-style-type: none"> • Batterijen van zender te zwak • Afstand tot radio-ontvanger te groot • Radio-handzender niet gecodeerd 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterijvervanging • Radio-handzender dichterblijven (max. 30 m in open ruimte) • Radio-handzender controleren resp. opnieuw coderen
Deur kan niet via radio-handzender geopend worden. Led aan hand-zender licht niet op of knippert.		<ul style="list-style-type: none"> • Batterij leeg 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterijen van de radiohandzender vervangen

Algemene informatie

1
Belangrijke informatie

2
Productbeschrijving

3
Montage

4
Bediening Programmering

5
Onderhoud en verzorging

6
Storing Oplossing

7
Technische gegevens

8
Toebehoren