


Werkingsbeschrijving

Omschakelfunctie B

Beslag: binnen kruk / buiten kruk


Bij deuren waarbij principieel een onbevoegde opening van buitenaf vermeden moet worden. Het openen van de deur met de kruk tegen de vluchtrichting in is pas na ontgrendeling met de sleutel mogelijk.



Noodopening (in vluchtrichting)

De deur met de kruk van binnenuit openen.

Een opening van buitenaf is alleen mogelijk, wanneer de sleutel tot aan de ontgrendelingsaanslag gedraaid wordt en vervolgens de kruk bediend wordt voor de dagschooterugtrekking.



Opening (van de vergrendelde deur met sleutel)

Werking van binnenuit:


Draai de sleutel tot aan de ontgrendelingsaanslag, bedien de kruk.

Aanwijzing: Passage is vanaf beide zijden mogelijk!

Werking van buitenaf:

Met de sleutel ontgrendelen, vervolgens de kruk bedienen om de dagschoot terug te trekken.

Aanwijzing: Passage is vanaf beide zijden mogelijk!



Vergrendeling (beide richtingen)

De deur met de sleutel vergrendelen. Draai de sleutel daarbij tot aan de vergrendelaanslag om de sluiting volledig te vergrendelen. Daarmee is de uitgangspositie bereikt.

Let op

Wanneer de deur van buitenaf niet te openen moet zijn, moet deze met de sleutel vergrendeld worden.