


Werkingsoverzicht

Doorgangsfunctie D

Beslag: binnen kruk / buiten kruk


Voor deuren die periodiek een doorgang van binnenuit EN van buitenaf mogelijk moeten maken. Na de bediening van het beslag van binnenuit kan de deur ook van buitenaf met de kruk worden geopend, bijv. door noodhulpdiensten en/of om terug te vluchten tegen de vluchtrichting in. Om een opening van buitenaf te verhinderen moet de deur van buitenaf in elk geval weer met de sleutel vergrendeld kunnen worden.



Noodopening (in vluchtrichting)

Deur met de kruk openen.

Daarna is een opening van de deur via de kruk van buitenaf of binnenuit (bijv. voor noodhulpdiensten en hulpverleners) gegarandeerd.



Opening (van de vergrendelde deur met sleutel)

Werking van binnenuit:


Draai de sleutel tot aan de ontgrendelingsaanslag, bedien vervolgens de kruk om de dagschoot terug te trekken.

Aanwijzing: Passage is vanaf beide zijden mogelijk!

Werking van buitenaf:

Met de sleutel ontgrendelen, de kruk bedienen.

Aanwijzing: Passage is vanaf beide zijden mogelijk!



Vergrendeling (beide richtingen)

De deur met de sleutel vergrendelen. Draai de sleutel daarbij tot aan de vergrendelaanslag om de sluiting volledig te vergrendelen. Daarmee is de uitgangspositie bereikt.

Let op

Wanneer de deur van buitenaf niet te openen moet zijn, moet deze met de sleutel vergrendeld worden.